


При снятии предохранительного устройства необходимо удерживать гидравлический ключ руками!!!

[illegible]